

4G/LTE Kamera

Die beiliegende SIM-Karte (oder eine eigene ohne Pin) in die Kamera einlegen und zur App hinzufügen.



Auf + klicken

Auf Scannen klicken

4G-Kamera auswählen



QR-Code (vom Kamera-gehäuse) scannen

Passwort für die Kamera vergeben

Erfolgreich hinzugefügt

! Das ausführliche Handbuch erhalten Sie auf unserer Webseite: [berghoch.de / Downloads / Videoüberwachung / Software & Apps](http://berghoch.de/Downloads/Videoüberwachung/Software%20Apps)

Wir weisen Sie darauf hin, dass keine Videos oder Bilder auf den Servern gespeichert werden. Diese App vermittelt eine Server-Verbindung zwischen dem Endgerät und der App/Software. Die AICAM App, Windows und Mac-Software werden von einem Drittanbieter bereitgestellt.

Bei Fragen zum Datenschutz kontaktieren Sie bitte den Dienstanbieter. Die Benutzung erfolgt auf eigenes Risiko und jede Haftung ist ausgeschlossen.

Datenschutzerklärung unter: https://privacy.xmeye.net/common_privacy_en.html?t=Ai-CAM&c=HANGZHOU%20JF%20SOFTWARE%20CO.,LTD.%20&d=2023-06-26&du=2023-06-26

Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

AICAM App installieren und einrichten

1 Suchen Sie die **AICAM App** im entsprechenden **App-Store** oder öffnen Sie die Kamera-App auf Ihrem Smartphone.

Scannen Sie den **QR-Code** und folgen Sie dem Link, um zur App-Store-Seite zu gelangen. Dort können Sie die App direkt laden.



2 Öffnen Sie die **AICAM App** und klicken Sie auf **Registrieren**.


Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und rufen Sie diese ab für den Bestätigungscode (Schauen Sie auch in den SPAM-Ordner).



E-Mail-Adresse & Passwort eingeben



E-Mail Adresse bestätigen



Bei der App anmelden

WLAN-Kamera

Einzelne Kamera mit dem WLAN-Router verbinden und zur App hinzufügen.
Falls Sie ein WLAN-Set mit Rekorder gekauft haben, fügen Sie nur den NVR hinzu!



Auf + klicken

+ Gerät hinzufügen

WLAN-Kamera auswählen



Schalten Sie die Kamera ein

Kamera sagt "Bitte über die App anmelden"

WLAN-Schlüssel eingeben



QR-Code vor die Kamera halten

Passwort für die Kamera vergeben

Erfolgreich hinzugefügt

Kamera-SET mit NVR-Gerät


NVR über ein Netzwerkkabel mit dem Router verbinden und zur APP hinzufügen.
Aktivieren Sie auf dem NVR nicht die Funktion Videoblende oder Videoverlust.



Auf + klicken

+ Gerät hinzufügen

DVR/NVR auswählen




Gerät einschalten

Gerät mit dem Netzwerk verbinden

QR-Code scannen

Der QR-Code vom Deckel des Gerätes ist nur für die BERGHOCH App. Schauen Sie ins NVR-Menü unter: Hauptmenü > Werkzeug > Version.



Wenn kein QR-Code = im Netzwerk suchen

Gerät auswählen

Erfolgreich hinzugefügt

! Scheitert die Anmeldung? Das sind die häufigsten Fehlerquellen:
Deaktivieren Sie vor der Anmeldung an den Router das 5-GHz-WLAN-Netz im Menü des Routers. Der WLAN-Schlüssel ist nicht das Passwort vom Router. Prüfen Sie den Schlüssel auf Schreibfehler! Das 5-GHz-WLAN-Netz des Routers kann nach der Anmeldung wieder eingeschaltet werden.

! Gerät auswählen? Nicht online? Das sind die häufigsten Fehlerquellen:
Wenn mehrere Geräte angezeigt werden, können Sie den NVR über die IP-Adresse identifizieren (Am NVR: Hauptmenü > Netzwerk). Das Gerät muss an das Internet angeschlossen werden (Online Status am NVR: Hauptmenü > Werkzeug > Version = NAT-Status muss verbunden sein). Wenn nicht, siehe rotes Handbuch Videoüberwachung: Seite 13.