

Benutzerhandbuch

Windows VMS Software

Version 2.0




BERGHOCH®

Inhaltsverzeichnis


Eichrichtung Windows VMS Software	3
Download.....	3
Installation.....	4
Übersicht	6
Einrichtung Lokal	7
Einrichtung Extern	8
Cloud ID auslesen.....	9
Live Ansicht	10
Wiedergabe	11
Bereiche schwärzen.....	12
MAC Installation	13
 Kundendienst	 14
Handbücher	14
Kundendienst	14

VMS Software

Download




Software herunterladen




- 1 www.berghoch.de
Videoüberwachung >
Software & APPs

- 2 Wählen Sie
Windows VMS
Software Ver. 2.0.




Download Ordner



- 3 Der Download startet.

- 4 Beobachten Sie den
Verlauf des Download
und warten Sie bis dieser
beendet ist.



Software Installieren




Youtube
Video-Anleitung
Alle Schritte als Video

- 5 Nachdem der Download
beendet ist, erscheint
die Datei gespeichert im
Verlauf.




VMS Software

Installation




Software Installation




- 1 Starten Sie die Installation und erlauben Sie den Zugriff.

- 2 Wählen Sie eine Sprache und bestätigen Sie mit OK.



Verknüpfung erstellen



- 3 Setzen Sie den Haken "Desktop-Symbol-erstellen".


- 4 Zum Schluss erscheint ein Icon mit der Verknüpfung auf dem Desktop.

Hinweis:


Bestätigen und Erlauben Sie alle Zugriffsrechte um das Programm vollständig installieren zu können!

VMS Software

Installation




Öffnen und Bestätigen



- 1 Starten Sie BERGHOCH VMS durch Auswahl des Symbols.

- 2 Bestätigen Sie die Anfrage nach dem Zulassen von Änderungen.




Anmelden



- 3 Das Standard Kennwort ist "admin". Dies ist der lokale Account auf dem Computer und kein APP Account oder sonstiger.

- 4 Im Anschluss öffnet sich die Startseite von BERGHOCH VMS.



- 5 Unter Benutzer können Sie eigene Benutzeraccounts anlegen. Achtung diese sind nur für diesen Computer. Nicht für APPs oder sonstige BERGHOCH Logins.

VMS Software

Übersicht


Nachdem Sie sich im Programm angemeldet haben, erscheint die **Startseite** mit drei Hauptmenüs. **Verwaltung**, **Einstellungen** und **Erweitert**.

1 Verwaltung




Kameras die aktuellen Bilder Ihrer angemeldeten Kameras einsehen
Geräte-Manager die hinzugefügten Geräte, unter
Wiedergabe Ihre gespeicherten Aufnahmen,
Aufzeichnungsmenü sehen Sie die Einstellungen zu Ihren Aufzeichnungen, unter
Protokolle finden Sie eine Übersicht über die Aktivitäten der hinzugefügten Geräte und in den
Alarm-Infos haben Sie eine Übersicht über alle ausgelösten Alarmaktionen.

2 Einstellungen



In diesem Menü können Sie sämtliche Einstellungen direkt und zentral vornehmen. In der **Geräte Konfiguration** zum Beispiel Allgemeine Einstellungen oder Kameraeinstellungen. Die **Alarmkonfiguration** ermöglicht Ihnen individuelle Alarmeinstellungen. In der **Tour-Konfiguration** können Sie einen gebündelten Ablaufplan bezüglich Ihrer Geräte erstellen. Unter **Benutzer** können Sie ihr Kennwort ändern und weitere Benutzer hinzufügen und in der **Systemkonfiguration** können Sie beispielsweise die Sprache einstellen oder das Aufnahmeformat.


3 Erweitert



Im **Erweitert Menü** können Sie unter **Karte** verschiedene Karten bezüglich Ihrer Geräte anlegen, Ihren **Arbeitsplatz** gestalten, die **Sicherung** der von Ihnen vorgenommenen Einstellungen exportieren, **Upgrades** an Ihren Geräten durchführen und den lokalen **Zeitplan** einstellen.

VMS Software

Einrichtung Lokal




Anmeldung



- 1 Klicken Sie **anmelden**.
Die Daten sind lokal und schon hinterlegt.


- 2 Wählen Sie den **Geräte-Manager**.



Geräteauswahl


Hinweis:

In der Liste werden alle Geräte Kameras & NVR angezeigt. Den NVR identifizieren Sie anhand der IP-Adresse. Diese finden Sie im Menü am NVR unter: **Hauptmenü > Netzwerk** heraus.




- 3 Wählen Sie **IPV4-Suche** und **bestätigen** Sie durch anklicken. Der Suchvorgang beginnt und die Software zeigt Ihnen die gefundenen Geräte an.

- 4 Wählen Sie aus der Liste das Gerät aus, welches Sie hinzufügen möchten und setzen Sie links einen Haken um die Auswahl zu treffen.



Hinzugefügt




- 5 Das Gerät wird hinzugefügt.

- 6 Das von Ihnen ausgewählte Gerät ist nun hinzugefügt und erscheint in der unteren Liste unter **"Alle Geräte"**.

VMS Software

Einrichtung Extern



BERGHOCH


Benutzer: admin

Kennwort: *****

☒ Passwort merken

Anmelden Abbrechen

Anmeldung




Kameras Geräte-Manager Wiedergabe

EINSTELLUNGEN

- 1 Klicken Sie **anmelden**.
Die Daten sind lokal und schon hinterlegt.

- 2 Wählen Sie den **Geräte-Manager**.




Alle Geräte: 0 Online: 0

☐	Name	CloudID	IP/Ansich
--------------------------	------	---------	-----------

☐ Gerät automatisch anmelden um Änderungen vorzunehmen

Hinzufügen Cloud Gruppe hinz. Entfernen

Geräteauswahl




☐ Gerät automatisch anmelden um Änderung

Hinzufügen Cloud Gr

- 3 Sie sind jetzt in der Übersicht vom Geräte-
manager.

- 4 Wählen Sie **"Cloud"** aus.



Gerät Hinzufügen

Name des Gerätes:

Gruppe: Standard-Gruppe

Login-Typ: IP-Adresse

IP: IP-Adresse Domain Name CloudID IPV6

Port: IPV6


Benutzername: admin

Kennwort:

Protokoll: General

Speichern/Fortfahren Standard Benutze OK Abbrechen

Cloud ID



Gerät Hinzufügen

Name des Gerätes:

Gruppe: Standard-Gruppe

Login-Typ: CloudID

CloudID:

Benutzername: admin

Kennwort:


Protokoll: General

- 5 Im Menü **Login-Typ** gehen
Sie auf **Cloud ID** und
bestätigen die Auswahl.


- 6 Geben Sie die **Cloud ID**
in das dazugehörige Feld
ein. Die **Cloud ID** ist iden-
tisch mit der Seriennum-
mer des NVR!

VMS Software

Cloud ID auslesen




Auf dem NVR




- 1 Die **Cloud ID/NVR Seriennummer** erhalten Sie im **Menü des NVR**.

- 2 Rechte Maustaste klicken und wählen Sie das **Hauptmenü**.




Werkzeug > Version



- 3 Wählen Sie anschließend das Menü **Werkzeug** aus.

- 4 Gehen Sie im **Kachelmenü** in die unterste Reihe nach ganz rechts und wählen Sie **Version**.



Eintragen





- 5 **Notieren** Sie sich die dort angegebene **Seriennummer**.

- 6 Tragen Sie jetzt die **Seriennummer** unter **Cloud ID** in die **Berghoch VMS Software** ein und bestätigen Sie mit **OK**.

VMS Software

Live Ansicht

- 1 Damit Sie die **Bilder** Ihrer einzelnen **Kameras** sehen können und Zugriff auf das jeweilige Menü haben, wählen Sie auf dem **Startbildschirm** das **Icon Kameras** aus.





- 2 Wählen Sie an der angezeigten Leiste am **rechten Bildschirmrand** Ihren **NVR** aus und öffnen Sie mit einem **Doppelklick** die **Anzeigenleiste** Ihrer Kameras.
- 3 Jetzt haben Sie **Zugriff** auf Ihre Kameras. Wählen Sie mit einem **Doppelklick** die Kameras aus und Sie bekommen die **Live Bilder** auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Ausgewählte Kameras werden mit einem roten Punkt, nicht ausgewählte mit einem roten Kreuz gekennzeichnet.
- 4 Rechts oberhalb des ausgewählten Kamerabildes befindet sich eine **Symbolleiste**. Über das Kamerasymbol öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**. Mit dem Fotoapparat erstellen Sie einen **Schnappschuss** des aktuellen Kamerabildes. Der Kopfhörer aktiviert die **Audiofunktionen**. Das Steuerkreuz ermöglicht Zugriff auf die **PTZ-Steuerung**. Die **Farbpalette** bietet ein Menü um die Helligkeit etc. anzupassen. Das Kreuz **beendet** die Kameraauswahl.
- 5 Unten im Bildschirm befindet sich eine Symbolleiste, die es Ihnen ermöglicht die **Bildeinteilung** Ihres Bildschirms zu bestimmen. Sie können zwischen Vollbildmodus, 1/4/6... Bildschirmaufteilung oder einer benutzerdefinierten Bildschirmaufteilung auswählen.
- 6 Bei Auswahl des Symbols Speicherkarte können Sie die **Position** der Kamera **speichern**. Das Symbol rechts daneben (Pfeile im Kreis) ermöglicht schnellen **Zugriff** auf die von Ihnen festgelegten **Kamerafahrten**.

VMS Software

Wiedergabe

- 1 Damit Sie die **Bilder** Ihrer einzelnen **Kameras** abspielen können, wählen Sie auf dem **Startbildschirm** das **Icon Wiedergabe** aus.




- 2 Die Leiste am rechten Bildschirmrand zeigt Ihnen Ihren **NVR** und darunter Ihre **Kameras**. Die von Ihnen ausgewählte Kamera wird mit einem roten Punkt gekennzeichnet, alle anderen mit einem x.
- 3 Unterhalb der Kamerabildanzeige befindet sich das **Verzeichnis der Aufnahmen** der von Ihnen ausgewählten Kamera. Um eine **Aufnahme abspielen** zu können, müssen Sie eine Datei aus dem Verzeichnis auswählen. Sie bekommen dort das Datum der Aufnahme angezeigt sowie Beginn, Ende und die Länge. Sollten Ihnen keine Dateien angezeigt werden klicken Sie auf den **Suche** Button unten rechts im Bildschirm.
- 4 Die von Ihnen Ausgewählte Datei wird mit einem blauen Balken markiert. Zum **Starten** des **Abspielvorgangs** klicken Sie im Bedienfeld auf das **Play** Zeichen, das Abspielen der Aufnahme beginnt sofort.
- 5 Die letzte Spalte des Verzeichnisses wie unter Punkt 3 beschrieben bietet Ihnen die Möglichkeit eines **Backups**. Wenn Sie die Dateien zusätzlich speichern möchten, müssen Sie diese vom NVR herunterladen. In der Spalte **Operation** finden Sie zu jeder aufgelisteten Aufnahme zwei Symbole. Das erste, der **Briefumschlag** mit dem grünen Pfeil, ist die Option die gesamte Datei herunterzuladen. Das zweite Symbol rechts daneben, die **Uhr**, bietet Ihnen die Möglichkeit einen bestimmten Zeitraum der Gesamtaufnahme herunterzuladen. Die gespeicherte Datei finden Sie auf dem lokalen **Laufwerk (C:)** im Ordner **"Downloads"**.


VMS Software

Bereiche schwärzen


- 1 Benutzerdefinierte Bereiche des Kamerabildes können **verdeckt** werden. Das funktioniert jedoch nur, wenn die ausgewählte Kamera einzeln hinzugefügt wird. Wo das Menü zum Hinzufügen eines Gerätes ist sehen Sie auf der Seite 40. Sie fügen einfach statt des NVR die von Ihnen ausgewählte Kamera hinzu.
- 2 Nachdem Sie die Kamera hinzugefügt haben, gehen Sie auf die Startseite zurück. Gehen Sie in die Gerätekonfiguration und wählen Sie links in der Geräteleiste die von Ihnen hinzugefügte Kamera aus.



- 3 Nachdem Sie die Kamera angeklickt haben öffnen sich weitere Menüoptionen. Gehen Sie in der obersten Icon - Leiste auf das Icon "Anzeige" und wählen Sie es



- 4 Sie haben jetzt die Möglichkeit 4 Rechtecke in das Kamerabild zu **platzieren**. Klicken Sie die jeweilige Zahl an, das Rechteck erscheint im Bild. Sie können die Größe individuell bestimmen und mit dem Mauszeiger das Rechteck auf dem Bildschirm an die gewünschte Position schieben. Ist alles so positioniert wie gewünscht bestätigen Sie mit "Übernahme". In den Live Bildern und der Wiedergabe sind die Rechtecke schwarz.




VMS Software


MAC Installation

- 1 Gehen Sie auf www.berghoch.de. Anschließend auf:
Downloads > Videoüberwachung > Software & Apps
- 2 Laden Sie sich die **MAC VMS-Software** herunter und öffnen Sie diese.

Ziehen Sie das **VMS-Icon** in den **Applications-Ordner**.



- 3 Drücken Sie mit der **rechten Maustaste** auf das Programm und anschließend auf **Öffnen**. Nachfolgend sollten Sie eine **Meldung** erhalten:



Hinweis:

Diese Meldung bekommen Sie nur, da Berghoch - und nicht Apple - der Entwickler dieser Software ist.

Wir versichern Ihnen, dass keine Malware o.Ä. enthalten sind!

Kundendienst

Handbücher

Benötigen Sie weitere Informationen?



Handbücher und Software auf www.berghoch.de

Kundendienst

Noch weitere Fragen?



Bitte senden Sie uns eine E-Mail an:

kundendienst@berghoch.de

